



CS

timberCLEAN ECO

5 kg · Dávkování: 100–200 ml / 10 l vody · č. výr. 4120101610

Šetrné čištění naolejovaných, voskovaných, mýdlovaných i neošetřených podlahových ploch ze dřeva



Vlastnosti

- Organické mýdlo na dřevěné podlahy s ekoznačkou EU a rakouským symbolem ochrany životního prostředí
- Vyrábí se zmydelněním přírodního řepkového oleje
- Pečující působení, které obnovuje promaštění
- Chrání naolejované dřevo: Zmírňuje proces šednutí a poskytuje ochranu proti předčasnému odmaštění – tomu odpovídá i hodnota pH
- Prodlužuje interval olejování
- Lze aplikovat manuálně i strojem
- Příjemná vůně mandlí a eukalyptu dodává prostoru po čištění útulný dojem
- Doporučeno pro zdravé bydlení
- Žádná pigmentace – neutrální zbarvení

Oblasti použití

- Dřevěné podlahy všech druhů
- Dětské hračky ze dřeva
- Dřevěný nábytek
- Dřevěné povrchy ošetřené olejem a voskem

Funkce

Každé stírání spolehlivě odstraní nečistoty a staré vrstvy mýdla. Na očištěnou dřevěnou podlahu se nanese nová ochranná a pečující vrstva mýdla. Podlaha zůstává hedvábně matná a lze ji následně vyleštit pomocí BULS-PAD v bílé barvě (č. výr. 4431300400) a leštičky.





timberCLEAN ECO

5 kg · Dávkování: 100–200 ml / 10 l vody · č. výr. 4120101610

Jak správně pracovat

Metoda dvou kbelíků

- mopTROLLEY (č. výr. 4431102100)
 - lis profiMOP (č. výr. 4431000500)
 - profiMOP držák (č. výr. 4431200100)
 - profiMOP ECO (č. výr. 4431200200)
 - tele násada (č. výr. 4430901400)
1. V závislosti na stupni znečištění smíchejte 50 až 100 ml prostředku timberCLEAN ECO se 5 l teplé vody (nebo 100 až 200 ml s 10 l teplé vody)
 2. Pomocí profiMOP ECO setřete podlahu mýdlovou vodou. Navlhčete nečistoty, setřete je a zařízení vymyjte v červeném kbelíku na špinavou vodu mopTROLLEY
 3. Vyždímejte profiMOP ECO v lisu profiMOP, aby zůstal jen mírně navlhčený.
 4. Ponořte profiMOP ECO do modrého kbelíku, nechte jej nasát čisticí roztok, vyždímejte jej a znovu očistěte povrch
 5. Postup opakujte
 6. Nechte povrch oschnout. Nečistěte příliš na vlhko a nenechávejte na podlaze loužičky, mohlo by dojít k poškození dřevěného povrchu



Tip: K čištění svých dřevěných podlah používejte pouze hadry z bavlny nebo jiných přírodních vláken. Nikdy nepoužívejte mikrovlákna. Mikrovlákna mají zdrsňenou povrchovou strukturu a mohou se tak zachytit na dřevěných vláknech a poškodit podlahu.

Systém i.h.s. společnosti Hagleitner

- safetyBOX blue (č. výr. 4431201300)
 - safetyBOX kryt (č. výr. 4431203200)
 - 20 x safetyMOP PARKETT (č. výr. 4431201900)
 - safetyMOP držák (č. výr. 4431202000)
 - tele násada (č. výr. 4430901400)
1. V závislosti na stupni znečištění smíchejte v nádobě safetyBOX 50 až 100 ml prostředku timberCLEAN ECO se 4,5 až 5 l teplé vody
 2. Do nádoby safetyBOX s čisticím roztokem vložte 20 kusů předpraných a suchých safetyMOP PARKETT
 3. Nádobu safetyBOX uzavřete pomocí safetyBOX krytu
 4. Otočte safetyBOX vzhůru nohama a počkejte 15 minut
 5. Pomocí safetyMOP držáku vyjměte první safetyMOP PARKETT a vytřete 15 až 20 m²
 6. Použitý safetyMOP PARKETT poté ze safetyMOP držáku sejměte a hodte do špinavého prádla
 7. Poté napněte na držák čisté safetyMOP PARKETT, vytřete 15 až 20 m² a pokračujte bodem číslo šest
 8. safetyMOP parkety můžete po vyprání na 60 °C a opětovně použít
- S jednou nádobou safetyBOX lze vyčistit až 500 m² podlahové plochy.

