HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

hun

GOMB	*FUNKCIÓ:*
MENU	átvált a CLOCK (óra) és a PROGRAM (program) módok között
+/>>	1-gyel növeli a számot, vagy a gyors tekeréshez tartsa nyomva
-/<<	1-gyel csökkenti a számot, vagy a gyors tekeréshez tartsa nyomva
MANUAL	átvált az OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON (ki/auto. ki/be/auto. be)
OK	megerősíti az aktuális beállítást
CTD/COUNTDOWN	elindítja a visszaszámlálás funkciót
RESET/R	alaphelyzetbe állítja a számlálót, és minden adatot az előző beállításra állít vissza

* Az első használathoz nyomja meg a RESET (visszaállítás) gombot!

Az LCD-kijelző:

1. Az óra beállítása

1.1 Az óra kijelzésekor nyomja meg a MENU (menü) gombot, és a jobb felső sarokban megjelenik a CLOCK jelzés.

1.2 Nyomja meg az OK gombot, ekkor villogni kezd a MO (hétfő) felirat. Állítsa be az időt, majd a +/- gomb segítségével állítsa be a megfelelő napot.

1.3 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd az óra. Használja a +/- gombot az óra beállításához. Ügyeljen arra, hogy az AM/PM (délelőtt/délután) megfelelően legyen beállítva.

1.4 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd a perc. Használja a +/- gombot a perc beállításához.
Megjegyzés: amikor a percet beállítja, az óra 0 másodpercről indul.

1.5 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
Megj.: az óra újbóli beállításához nyomja meg az OK gombot, és ismételje a 1.2 – 1.5 lépéseket.
Ha az időzítőhöz programokat szeretne beállítani, nyomja meg a MENU (menü) gombot, és kövesse a 2. pontban leírtakat. Az óra-kijelzésből való kilépéshez tartsa nyomva a MENU (menü) gombot legalább 2 másodpercig.
Ha 1 percen belül egyik gombot sem nyomja meg, a kijelzőről eltűnik a CLOCK jelzés, és az óra-formátum jelenik meg.

2. A programok beállítása

2.1 Az óra kijelzésekor tartsa nyomva a MENU (menü) gombot, amíg a képernyőn megjelenik a PROG jelzés. A hét minden napjára egyenként akár 9 programot is beállíthat.
Az igényének megfelelő programok beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

2.2 Nyomja meg a MENU gombot, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik az 1^{ON} (1 - be) felirat.

2.3 A beállítás elkezdéséhez nyomja meg az OK gombot. A MO (hé), TU (ke) ... SU (va) feliratok ekkor villogni kezdenek. Használja a +/- gombot a kívánt nap vagy napok beállításához.
Nyomja meg a + gombot, és sorban az alábbi opciók jelennek meg:
MO (hé), TU (ke), WE (sze), TH (csü), FR (pé), SA (szo), SU (va), mindegyik nap.
MO (hé), TU (ke), WE (sze), TH (csü), FR (pé), csak az öt munkanap
SA (szo), SU (va), csak a hétvége
-:-- nincs beállítva
Nyomja meg a - gombot, és az opciók fordított sorrendben jelennek meg.
Megjegyzés: a -:-- opció érvénytelen, és ha ezt választja, a beállítás újraindításához nyomja meg ismét az OK nyombot.

2.4 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd az óra. Használja a +/- gombot az óra beállításához.

2.5 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd a perc. Használja a +/- gombot a perc beállításához.

2.6 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A PROG 1ON (1. prog be) ekkor megfelelően be van állítva.
2.7 Nyomja meg a MENU gombot, és a kijelzőn megjelenik az 1OFF (1 ki) jelzés.
2.8 Nyomja meg az OK gombot a PROG 1OFF (1. prog. ki) beállításának elkezdéséhez. Kövesse a 2.3 – 2.6 lépéseket.
2.9 Ha további programokat szeretne beállítani, ismételje meg a fenti lépéseket.
2.10 Ha befejezte a programok beállítását, nyomja meg a kilépéshez a MENU (menü) gombot, vagy a beállítás bármely lépésénél tartsa nyomva a MENU (menü) gombot legalább 2 másodpercig az óra-megjelenítéshez való visszatéréshez. Ha 1 percen belül egyik gombot sem nyomja meg, a kijelzőn az óra jelenik meg.
2.11 Egy adott program szerkesztéséhez keresse azt meg a MENU (Menü) gombbal, majd a szerkesztéshez nyomja meg az OK gombot.
2.12 Egy adott program törléséhez keresse azt meg a MENU (menü) gombbal, majd nyomja meg az OK gombot, és állítsa a napot a -:-- értékre a +/- gombbal.

1. megjegyzés: A programok nem lesznek aktívak, amíg az alábbi feltételek nem teljesülnek: A. Az időzítő üzemmódja az AUTO (automatikus) módra van állítva.
B. Nem fut visszaszámláló program.
2. megjegyzés: Ha éppen most futott le egy visszaszámláló program (lásd az 5. pontot), vagy ha az üzemmód megváltozott (lásd a 6. pontot), az aktuális időben a program ideiglenesen felül lesz írva.

3. Visszaszámlálás funkció

3.1 A visszaszámlálás program beállításához tartsa bármikor (kivéve, ha épp egy visszaszámlálás program fut) nyomva a CTD gombot legalább 2 másodpercig. A kijelzőn ez jelenik meg: 0:00 CTD a CTD jel jelzi, hogy az időzítő éppen visszaszámlálás módban van.
Megjegyzés: nem működik, ha a CTD gombot 2 másodpercnél rövidebb ideig tartja nyomva.
Miután megnyomta a CTD gombot, az időzítő azonnal átvált az AUTO OFF (automatikus ki) módba, és az aljzat áramellátása megszűnik.
3.2 Használja a CTD gombot a kívánt visszaszámlálási idő kiválasztásához. A kijelzőn ciklusok jelennek meg, az alábbi sorrendben: 0:00 0:05 0:10 5 perces intervallumokkal 2:00 óráig, és 1 órás intervallumokkal 2:00 felett. A maximális visszaszámlálási idő 12 óra.
A gyors tekeréshez tartsa nyomva a CTD gombot.
3.3 Engedje el a gombot, és a visszaszámlálás 2 másodperc múlva megkezdődik. Az aljzat ekkor áram alatt lesz, a hátralevő idő villog a kijelzőn, és a CTD folyamatosan a kijelzőn marad a visszaszámlálás végéig.
3.4 A képernyő visszaáll az óra-megjelenítésre, amikor a visszaszámlálás véget ér. Az időzítő ekkor az AUTO OFF (automatikus ki) módban van.
3.5 Amikor a visszaszámlálás program fut, megnyomhatja a CTD gombot az idő-megjelenítésből való kilépéshez. Ekkor az időzítő AUTO OFF (automatikus ki) módban lesz.
Megjegyzés: Amikor egy visszaszámlálás programot állít be vagy visszaszámlálás program fut, a többi gomb ideiglenesen nem fog működni.

6. Az időzítő üzemmódjai

Nyomja meg a MENU (menü) gombot az óra megjelenítésekor, hogy kiválassza az időzítő kívánt üzemmódját. Az üzemmódok az alábbi sorrendben jelennek meg:
OFF (ki)/AUTO OFF (auto. ki)/ON (be)/AUTO ON (auto. be)
A módok leírása:
OFF (ki): az áramellátás le van kapcsolva, és a programok inaktívak. ON (be): az áramellátás folyamatos, és a programok inaktívak.
AUTO OFF (auto. ki) / AUTO ON (auto. be): az időzítő a korábban beállított programoknak megfelelően működik. Az éppen futó program kódja megjelenik a képernyőn. Az OFF (ki) jelzi, hogy az aljzat nincs áram alatt, az ON (be) pedig azt jelzi, hogy a csatlakozóaljzat áram alatt van.
Megj.: Ha az időzítő nem a beállított programoknak megfelelően működik, ellenőrizze, hogy:
A. Megfelelően van-e beállítva az idő, az AM/PM (délelőtt/délután) beállítást is beleértve;
B. Megfelelően vannak-e beállítva a programok, a napot és az AM/PM (délelőtt/délután) beállítást is beleértve;
C. A programok nincsenek-e átfedésben;
D. Az időzítő üzemmódja az AUTO (automatikus) módra van-e állítva.