

Ereignismeldungen / Massnahmen



Fehlermeldung im Display	Ursache	Behebung / Massnahmen
0 Sonde defekt	Leitwertsonde defekt oder verschmutzt	Leitwertsonde reinigen (Loch)
1 Spender defekt	Compact und/oder Fluid und/oder Maschine defekt	Integral Compact NEW System neu starten
2 Wasserversorgung Spender unterbrochen	Kein Wasser am Dosiergerät Compact	Wasserversorgung Compact überprüfen (Aquastopp)
3 Wasserversorgung Maschine unterbrochen	Kein Wasser in der Maschine	Wasserversorgung Maschine überprüfen
4 Überlauf	Ausspültrichter und/oder Chemieschlauch verstopft Compact	Ausspültrichter Compact und Chemieschlauch reinigen
5 Waschzeit	Waschzeit zu kurz	längeres Waschprogramm an der Maschine wählen
6 Patrone fehlt	Keine Patrone eingesetzt (Compact und/oder Fluid)	Patrone Compact oder Fluid einsetzen
7 Patrone leer	Patrone Leer Compact und/oder Fluid	Patrone Compact oder Fluid erneuern
8 Falsches Produkt	Falsches Produkt eingesetzt Compact und/oder Fluid	Richtiges Produkt einsetzen Compact oder Fluid
9 Waschwasserwechsel	Waschwasser stark verschmutzt	Waschwasser wechseln
10 Wasseraufbereitung defekt	Entsalzung oder Osmose Anlage verschlissen	Entsalzung oder Osmose reparieren
11 Tank Übertemperatur	Wassertemperatur Tank zu hoch	Tank Heizung überprüfen
12 Tank Untertemperatur	Wassertemperatur Tank zu nieder	Tank Heizung überprüfen
13 Boiler Übertemperatur	Wassertemperatur Boiler zu hoch	Boiler Heizung überprüfen
14 Boiler Untertemperatur	Wassertemperatur Boiler zu nieder	Boiler Heizung überprüfen