



hr

timberCLEAN ECO

5 kg · Doziranje: 100–200 ml/10 l vode · Br. Art. 4120101610

Čišćenje uljanih, voštanih, površina natopljenih sapunom i sirovih drvenih podnih površina, koje čuva vrijednost



Svojstva

- Biološki sapun za drveni pod sa EU ekološkom oznakom i austrijskom ekološkom znakom
- Nastaje saponifikacijom prirodnog ulja uljane repice
- S njegujućim, hidratizirajućim djelovanjem
- Štiti nauljeno drvo: Postaje manje sivo i ostaje zaštićeno od preranog odmašćivanja – pH vrijednost je usmjerena prema tome
- Producira interval ponovnog podmazivanja
- Može se koristiti ručno i strojno
- Ugodan miris badema i eukaliptusa osigurava dobro njegovani osjećaj nakon čišćenja
- Preporučuje se u biološkom pogledu
- Bez pigmentacije - neutralne je boje

Područja primjene

- Sve vrste drvenih podova
- Djecje drvene igračke
- Drveni namještaj
- Drvene površine tretirane uljem i voskom

Funkcija

Svako brisanje pouzdano uklanja prljavštinu i stare slojeve sapuna. Na očišćenu drvenu podnu površinu nanosi se novi, zaštitni i hranjivi sloj sapuna. Svilenkasto je mat i može se polirati s BULS-PAD podlogom u bijeloj boji (Br. Art. 4431300400) i strojem s jednim diskom.





timberCLEAN ECO

5 kg · Doziranje: 100–200 ml/10 l vode · Br. Art. 4120101610



Savjet: Za čišćenje drvenih podova koristite isključivo pamučne ili krpe za mop od prirodnih vlakana, nikako krpe za mop od mikrofibra. Budući da mikrofibra ima grubu površinsku strukturu, može se prikvačiti u drvena vlakna i na taj način oštetiti pod.



Kako pravilno raditi

Metoda s dvije posude

- mopTROLLEY (Br. art. 4431102100)
- profiMOP preša (Br. Art. 4431000500)
- profiMOP držač (Br. Art. 4431200100)
- profiMOP ECO (Br. Art. 4431200200)
- tele drška (Br. art. 4430901400)

1. Ovisno o stupnju onečišćenja, od 50 do 100 ml timberCLEAN ECO pomiješati s 5 l tople vode (ili od 100 do 200 ml s 10 l tople vode)
2. Koristiti profiMOP ECO kako biste obrisali pod s vodom koja sadrži sapun. Otpustite i pokupite onečišćenje te isperite uređaj u crvenoj posudi s prljavom vodom od mopTROLLEY-a
3. ProfiMOP ECO istisnite vlažnom krpom u profiMOP PRESSE.
4. Umočite profiMOP ECO u plavu posudu, uzmite otopinu za čišćenje, iscijedite i ponovo očistite površinu
5. Ponovite postupak
6. Pustite da se površina osuši. Ne čistite previše mokro i ne ostavljajte lokve, to bi oštetilo vaše drvene podove

i.h.s. sistem od Hagleitner

- safetyBOX blue (Br. Art. 4431201300)
- safetyBOX klik poklopac (Br. Art. 4431203200)
- 20 x safetyMOP PARKETT (Br. Art. 4431201900)
- safetyMOP držač (Br. Art. 4431202000)
- tele drška (Br. art. 4430901400)

1. Ovisno o stupnju onečišćenja, od 50 do 100 ml timberCLEAN ECO pomiješati s 4,5 do 5 l tople vode u safetyBOX
 2. 20 komada prethodno opranih i osušenih safetyMOP PARKETT u vaš safetyBOX s otopinom za čišćenje staviti
 3. safetyBOX zaključati sa safetyBOX klik poklopcom
 4. safetyBOX okrenuti naopako i pričekati 15 minuta
 5. Sa safetyMOP držačem izvaditi prvi safetyMOP PARKETT i očistiti 15 do 20 m²
 6. Korišteni safetyMOP PARKETT ukloniti sa safetyMOP držača i staviti u rublje
 7. Zatim staviti svjež safetyMOP PARKETT na držač, očistiti 15 do 20 m² i nastaviti kao u točki šest
 8. safetyMOPs PARKETT prati na 60 °C i zatim ga ponovo postaviti
- S jednim safetyBOX se može očistiti do 500 m² podne površine.