

## ecosol DES TABS

### DESINFIZIERENDE GESCHIRRSPÜLTABS

ger

**ecosol DES TABS** sind Hochleistungs-Mehrphasen-Tabs in wasserlöslicher Folie, die in keinem Haushaltsgeschirrspüler fehlen dürfen. Mit ihrer einzigartigen Wirkung überzeugen sie bei aller Art von Geschirr und Gläsern durch strahlende Sauberkeit, bewahren den Geschirrspüler vor unangenehmen Gerüchen und schützen zugleich vor Übertragung von Krankheitskeimen auch im niedrigen Energiesparmodus.

- + Saubere Ergebnisse**  
Verleihen Sie Ihrem Geschirr und Ihren Gläsern einen Tiefenglanzeffekt.
- + Schutz vor Bakterien & Noroviren**  
ecosol DES TABS sind geprüft und hochwirksam gegen Bakterien, Pilze und Noroviren - bereits ab 45°C.
- + STOPP zu schlechten Gerüchen**  
Schluss mit schlecht riechenden Geschirrspülmaschinen. ecosol DES TABS beugen gegen unangenehme Gerüche in der Maschine vor.
- + Einfache und sichere Anwendung**  
Schützen Sie sich und Ihr Personal durch direkten Produktkontakt. Dank der praktischen, wasserlöslichen Folie ersparen Sie sich das Auspacken des Tabs.
- + Power Entkruster**  
Entfernt auch eingebrannte Speisereste restlos.
- + Hochwertiger Glas- und Korrosionsschutz**  
Spezielle Zusätze sorgen für die Langlebigkeit von Gläsern und Dekoren. Auch die Maschine wird vor Korrosion geschützt.

## ecosol DES TABS

Art.-Nr. 4210400500

2 x 70 Tabs

Desinfizierende Geschirrspültabs





**+ Warum benötigt man desinfizierende Geschirrspültabs?**

In vielen öffentlichen Einrichtungen vor allem im Gesundheitsbereich und Kindergärten wird eine Geschirrdesinfektion vorgeschrieben. Mit herkömmlichen Geschirrspültabs wird das Geschirr zwar sauber, schützt aber nicht vor der Übertragung von Bakterien, Pilzen und Noroviren. Menschen mit geschwächtem Immunsystem, aber auch kleine Kinder kämpfen häufig mit Krankheiten, die durch unzureichend hygienisches Geschirr übertragen werden können. Mundsoor, Noroviren, aber auch Salmonellen oder Listerien sind Keime, die bei niedriger Waschttemperatur nicht ausreichend abgetötet werden.

**+ Schützen ecosol DES TABS auch vor Noroviren, Bakterien und Pilzen?**

JA! Und genau diese Eigenschaft macht die ecosol DES TABS so einzigartig. Bereits bei einer Waschttemperatur von 45° C und einer Waschzeit von 15 Minuten wirken die Tabs gegen Bakterien, Pilze und Noroviren.

**+ Wie funktioniert die Desinfektion in einem Geschirrspültab?**

Für die Desinfektion wurde ein umweltfreundlicher Sauerstoffkomplex in das Tab integriert. Dieser fungiert auch gleichzeitig als Geruchsentferner und so können unangenehme Gerüche in der Maschine verhindert werden.

<b>Dosierung</b>	1 ecosol DES TAB (1 Tab = 4g/l = 1Tab/5 l)
<b>Waschttemperatur</b>	≥ 45°C
<b>Einwirkzeit</b>	≥ 15 Minuten
<b>Wirkspektrum</b>	bakterizid, levurozid gem. EN 1276, EN 13697, EN 1650 Wirksam gegen Noroviren gem. EN 14476

**+ Sind die Tabs trotzdem umweltfreundlich?**

Ja, der Desinfektionswirkstoff bildet sich in der Maschine genau in dem Moment, wo gewaschen wird. Danach zerfällt er in Wasser und Sauerstoff. Die Tabs enthalten keine krebserregenden Komplexmittel oder umweltschädliche Phosphate. Auf einzelne Plastikverpackungen wurde dank der wasserlöslichen Folie ebenfalls verzichtet, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Umweltschutz zu erreichen.

