



Хигиена за кухнята

ecosol INTENSE POWDER

Средство за отстраняване на скорбяла



Име на продукт

ecosol INTENSE POWDER

Продуктовата гама

Хигиена за кухнята

Описание на продукта

Машинен отстранител на скорбяла в прахообразна форма.

Опаковъчна единица

6x1 кг

Арт. № 4210200722

рН-стойност

алкален

Приложение | области на приложение

В зависимост от образуването на скорбяла поръсете внимателно 10-20 гр на литър ecosol INTENSE POWDER на голяма площ и бавно в резервоара на машината. Носете ЛПС (защитни очила, защитни ръкавици и защитно облекло). ВНИМАНИЕ: При контакт с вода продуктът може силно да се загрее и това да доведе до корозивни пръски. Процедурата внимателно и грижливо. Изберете най-дългата програма за измиване и измийте съдовете в машината. Трябва да се внимава за основно изплакване на съдовете. Ако е необходимо, измийте още веднъж съдовете в съдомиялната машина без ecosol INTENSE POWDER.



рН

14

Дозиране

Според образуването на скорбяла добавете 10-20 гр на литър във водата в резервоара на съдомиялната машина. Превантивна мярка: 5 гр на литър, отстраняване на скорбяла: 10-20 гр на литър.

Инструкция за безопасност

Да се спазват обичайните за работа с химикали предпазни мерки. Преди употреба винаги четете етикета на продукта. Пазете далеч от деца.

Съхранение

Съхранявайте неотворен и на сухо при стайна температура, за да запазите качеството на продукта.

Препоръки на продукти

При първа употреба препоръчваме платеното обучение за отстраняване на скорбяла от техник на Hagleitner (арт. № 460120050000). За отстраняване на отлагания от скорбяла по приборите, по алуминиеви или чувствителни към основи материали, препоръчваме ecosol TAUCHREINIGER.



Хигиена за кухнята

ecosol INTENSE POWDER

Средство за отстраняване на скорбяла

Продажна единица

Кашон

Евро пале

342 броя