



Higijena kuhinje

ecosol GLASS

Sredstvo za čišćenje čaša



Naziv proizvoda

ecosol GLASS

Područje proizvoda

Higijena kuhinje

Opis proizvoda

Tekuće sredstvo za čišćenje za industrijske perilice posuđa. Sastavni dio inovativnog green efficiency koncepta bez NTA-, EDTA- i fosfata.

Jedinica pakiranja

6 x 1 kg sustavna boca
12 kg kanistar

Br. art. 4210500508
Br. art. 4210500611

pH-vrijednost

alkalično

Uporaba | područje uporabe

Za ručno doziranje. Bez problema uklanja tvrdokorna zaprljanja, kao što su ruž za usne te talog od čaja i kave. Daje izvanredan sjaj svim čašama koje se mogu strojno prati. Ne oštećuje površinski sloj niti materijal. Može se koristiti pri tvrdoći vode do 15 °dH.

Doziranje

25 do 40 ml ecosol GLASS dozirati na 10 litara vode.

Sigurnosna uputa

Pri rukovanju kemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mjera zaštite. Prije upotrebe obvezno pročitati upute na proizvodu. Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvalitete čuvati zatvoreno na suhom mjestu i sobnoj temperaturi. Čuvati izvan dohvata djece.

Preporuka proizvoda

Za pranje čaša pri automatskim doziranjem preporučamo ecosol GLASS 12 kg.

Prodajna jedinica

Komad

Euro-paleta

342 komada

