



**ecosol NEUTRAL**  
Brillantante



**Nome del prodotto:** *ecosol NEUTRAL*  
**Campo di applicazione:** *IGIENE nella cucina*

**Descrizione del prodotto:**  
*Brillantante liquido per lavastoviglie e lavabicchieri.*

**Unità per cartone:**  
6 x 1 kg bottiglia di sistema *art. nr. 4210600108*  
Tanica da 10 kg *art. nr. 4210600111*  
Tanica da 25 kg *art. nr. 4210600113*  
Tanica da 60 kg *art. nr. 4210600115*

**Valore ph:**  
*neutro*



**Metodo d'uso e campo di impiego:**  
*Previene la formazione di macchie d'acqua e garantisce una brillantezza profonda. Non fa schiuma. Da usare fino a una durezza dell'acqua di 15 °fh.*



**Dosaggio:**  
*La regolazione del dosaggio automatico tramite pompa viene effettuato da tecnici specializzati. Per la regolazione manuale, seguite le istruzioni del costruttore della lavastoviglie.*

**Indicazione di sicurezza:**  
*Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.*

**Immagazzinamento:**  
*Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatura ambiente.*

**Prodotto suggerito:**  
*Per durezza dell'acqua oltre 27 fH consigliamo ecosol CIT.*

**Paletta "EUR":** *342 pezzi*      **Unità di vendita:** *pezzo*