



ecosol NEUTRAL
Brillantante



Nome del prodotto ecosol NEUTRAL
Ambito del prodotto Igiene della cucina

Descrizione del prodotto

Brillantante liquido per lavastoviglie e lavabicchieri.

Unità imballo

6 x 1 kg bottiglia di sistema	art. nr. 4210600108
Tanica da 10 kg	art. nr. 4210600111
Tanica da 25 kg	art. nr. 4210600113
Tanica da 60 kg	art. nr. 4210600115

Valore pH

neutro

Metodo d'uso e campo di impiego

Previene la formazione di macchie d'acqua e garantisce una brillantezza profonda. Non fa schiuma. Da usare fino a una durezza dell' acqua di 15 °fh.

Dosaggio

La regolazione del dosaggio automatico tramite pompa viene effettuato da tecnici specializzati. Per la regolazione manuale, seguite le istruzioni del costruttore della lavastoviglie.

Indicazioni di sicurezza

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Prodotto suggerito

Per durezza dell'acqua oltre 27 fh consigliamo ecosol CIT.

Unità di vendita	Paletta "EUR"
Pezzo	342 pezzi

