



ecosol NEUTRAL

Sredstvo za sjaj



Naziv proizvoda

ecosol NEUTRAL

Područje proizvoda

Kuhinjska higijena

Opis proizvoda

Tečno sredstvo za sušenje za mašine za pranje čaša i suđa

Količina (jedinice) pakovanja

6 x 1 kg sistemska flaša

Br. art. 4210600108

10 kg kanister

Br. art. 4210600111

25 kg kanister

Br. art. 4210600113

Bure na zajam do 60 kg

Br. art. 4210600115

pH vrednost

neutralno

Upotreba | područje upotrebe

Sprečava stvaranje fleka od vode i garantuje efekt dubinskog sjaja. Ne peni. Može se koristiti do tvrdoće vode od 15 °dH.

Doziranje

Automatsko doziranje pumpe za sjaj se podešava od strane našeg obučenog tehničara. Za ručno doziranje pratite uputstvo proizvođača mašine.

Bezbednosna napomena

Pri rukovanju hemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mera zaštite. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo na proizvodu. Čuvati van domašaja dece.

Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvaliteta čuvati zatvoreno na suvom mestu i sobnoj temperaturi. Čuvati van domašaja dece.

Preporuka proizvoda

Kod tvrdoće vode iznad 15°dH preporučujemo ecosol CIT.

Prodajna jedinica

Komad

Evro-paleta

342 komada

