



**ecosol CIT**  
Brillantante



**Nome del prodotto:** *ecosol CIT*  
**Campo di applicazione:** *IGIENE nella cucina*

**Descrizione del prodotto:**  
*Brillantante liquido per lavastoviglie e lavabicchieri.*

**Unità per cartone:**  
*Tanica da 10 kg art. nr. 4210600211*  
*Tanica da 25 kg art. nr. 4210600213*  
*Tanica da 60 kg art. nr. 4210600215*

**Valore ph:**  
*acido*



**Metodo d'uso e campo di impiego:**  
*Impedisce la formazione di macchie d'acqua e garantisce una brillantezza profonda. Non fa schiuma. Particolarmente indicato per durezza d'acqua alte (a partire da 27° fh).*



**Dosaggio:**  
*La regolazione del dosaggio automatico tramite pompa viene effettuata da tecnici specializzati HAGLEITNER. Per la regolazione manuale, seguite le istruzioni del costruttore della lavastoviglie.*

**Indicazione di sicurezza:**  
*Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.*

**Immagazzinamento:**  
*Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatura ambiente.*

**Prodotto suggerito:**  
*Con durezza dell'acqua sotto 27 fh consigliamo ecosol NEUTRAL.*

**Paletta "EUR":** *60 taniche*      **Unità di vendita:** *tanica*