



**ecosol CIT**  
Brillantante



**Nome del prodotto** ecosol CIT  
**Ambito del prodotto** Igiene della cucina

**Descrizione del prodotto**

Brillantante liquido per lavastoviglie e lavabicchieri.

**Unità imballo**

Tanica da 10 kg	art. nr. 4210600211
Tanica da 25 kg	art. nr. 4210600213
Tanica da 60 kg	art. nr. 4210600215

**Valore pH**

acido

**Metodo d'uso e campo di impiego**

Impedisce la formazione di accumuli d'acqua e garantisce la brillantezza. Non fa schiuma. Particolarmente indicato per durezza dell'acqua elevate (oltre 15 °dH).

**Dosaggio**

L'erogazione automatica con la pompa brillantante viene impostata da tecnici di servizio di Hagleitner. Per l'erogazione manuale, seguire le istruzioni d'uso del produttore della macchina.

**Indicazioni di sicurezza**

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

**Immagazzinamento**

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

**Prodotto suggerito**

Per durezza dell'acqua inferiori a 15 °dH consigliamo ecosol NEUTRAL.

<b>Unità di vendita</b>	<b>Paletta "EUR"</b>
Tanica	60 taniche



**pH**  
**2,5**