



active ECO
Odmaščivač



Naziv proizvoda active ECO
Područje proizvoda Kuhinjska higijena

Opis proizvoda

Tečno, ekološki prihvatljivo, univerzalno sredstvo za uklanjanje nečistoća i masnoća u kuhinji. Odlikovano austrijski ekološki znak i ekološki znak EU.

Količina (jedinice) pakovanja

6 x 1 kg sistemska flaša
10 kg kanister

Br. art. 4420100208
Br. art. 4420100211

pH vrednost

alkalna

Primena | područje primene

Za radne površine, podove, plafone, zidove, haube, rešetke, mikrotalasne uređaje itd. Bez muke otklanja masnoću, belančevine i nečistoću sa teško dostupnih mesta. Pogodno za otklanjanje zapeklih nečistoća površina za roštiljanje, hladnjaka i peći. Ne upotrebljavati na površinama od aluminijuma!

Doziranje

Čišćenje raspršivanjem po površini: nerazređeno naprskati uz pomoć prskalice na toplu površinu. Za površinsko čišćenje: u zavisnosti od stepena nečistoće razrediti 30-50 ml na 10 litara.

Bezbednosna napomena

Pri rukovanju hemikalijama treba se pridržavati uobičajenih mera zaštite. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo na proizvodu. Čuvati van domašaja dece.

Čuvanje (skladištenje)

Radi očuvanja kvaliteta čuvati zatvoreno na suvom mestu i sobnoj temperaturi.

Preporuka za proizvod

Nanesite zelenim sunderom (br. art. 4450401300) ili čeličnom žicom za ribanje (br. art. 4450400700).

Prodajna jedinica Evro-paleta
Komad 342 komada

