

Pripomočki za čiščenje

TANGO 10 Čistilni voziček



Naziv izdelka	TANGO 10
Področje uporabe izdelka	Pripomočki za čiščenje

Opis izdelka

Čistilni voziček za hkratno mokro brisanje površin in tal v majhnih objektih. Osnovna oprema vozička obsega držalni okvir za 1 × 120 l vrečo za smeti, 1 × prešo s plastičnimi čeljustmi, 1 × 15 l vedro (rdeče), 2 × 6 l vedro (rdeče in modro), 1 × plastično posodico, 1 × stojalo za metle, 1 × držalo za ročaje, 1 × žično košaro in 1 × odlagalno rešetko.

Enota pakiranja

1 kos št. art. 4431103200

Uporaba in področje uporabe

Kombinirani čistilni voziček je idealen za hkratno mokro brisanje površin in tal v majhnih objektih. Pri mokrem brisanju je treba paziti na sistem enega vedra (vodo redno menjujte).

Velikost

V × Š × D: 85 x 54 x 123 cm

Skladiščenje

Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti na hladnem in suhem.

Priporočilo

Vreče za smeti 120 l, št. art. 4450500600

Prodajna enota	Zunanja škatla	Evro palete
Kos	1 karton	6 kosov

 **Facility Care**
Product