



Pripomočki za čiščenje

TANGO 20 Čistilni voziček



Naziv izdelka TANGO 20
Področje uporabe izdelka Pripomočki za čiščenje

Opis izdelka

Čistilni voziček za hkratno mokro brisanje površin in tal v srednje velikih objektih. Osnovna oprema obsega držalni okvir za 2 x 70 l vreče za smeti, 1 x prešo s plastičnimi čeljustmi, 2 x 15 l vedro (rdeče in modro), 2 x 6 l vedro (rdeče in modro), 1 x plastično posodico, 1 x stojalo za metle, 1 x držalo za ročaje in 1 x košaro.

Enota pakiranja

1 kos št. art. 4431103300

Uporaba in področje uporabe

Kombinirani čistilni voziček je idealen za hkratno mokro brisanje površin in tal v srednje velikih objektih. Pri mokrem brisanju je treba paziti na sistem dvojnega vedra: Modro vedro je do 2/3 napolnjeno s hladno vodo in sredstvom za čiščenje v priporočenem razmerju, rdeče vedro je napolnjeno s pribl. 2-3 l čiste, hladne vode.

Velikost

V x Š x D: 110 x 68 x 114 cm

Skladiščenje

Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti na hladnem in suhem.

Priporočilo

safetyLAUNDRY BAG 70 litrov, št. art. 4920303000; vreče za smeti 65 l, št. art. 4120305600

Prodajna enota

Kos

Zunanja škatla

1 karton

Evro palete

5 kosov

