Innovative Hygiene.

timberCLEAN ECO

5 kg · Dosaggio: 100–200 ml/10 l d'acqua · art. nr. 4120101610

Pulizia che preserva il valore dei pavimenti in legno oliati, cerati, saponati e non trattati



Caratteristiche

- Sapone biologico per pavimenti in legno con ecolabel UE ed ecolabel austriaco
- Ottenuto dalla saponificazione di olio di colza naturale
- Con effetto idratante e curativo
- Protegge il legno trattato a olio: Riduce l'ingrigimento e mantiene più a lungo l'ingrassaggio protettivo grazie a un valore pH specificamente adattato
- Prolunga gli intervalli di trattamento a olio
- Utilizzabile a mano e a macchina
- Il gradevole profumo di mandorla ed eucalipto assicura un senso di benessere dopo la pulizia
- Raccomandato in termini di bioedilizia
- Senza pigmentazione – colorazione neutra

Campi di applicazione

- Tutti i tipi di pavimenti in legno
- Giocattoli di legno
- Mobili in legno
- Superfici in legno oliate o cerate

Uso

Ogni passata rimuove in modo affidabile lo sporco e i vecchi strati di sapone. Sulla superficie pulita del pavimento in legno si deposita quindi un nuovo strato di sapone protettivo e nutriente. Questo strato opaco può essere lucidato servendosi del BULS-PAD bianco (art. nr. 4431300400) e di una levigatrice monodisco.

Innovative Hygiene.

timberCLEAN ECO

5 kg · Dosaggio: 100–200 ml/10 l d'acqua · art. nr. 4120101610

Consiglio: *Per la pulizia del vostro pavimento in legno utilizzate esclusivamente panni per la pulizia in cotone o altre fibre naturali, ma mai panni in microfibra. La microfibra presenta infatti una struttura della superficie ruvida, che può impigliarsi nelle fibre del legno danneggiando il pavimento.*

Istruzioni per un uso corretto

Metodo dei due secchi

- mopTROLLEY (art. nr. 4431102100)
- wetMOP pressa (art. nr. 4431000500)
- supporto per profiMOP (art. nr. 4431200100)
- profiMOP ECO (art. nr. 4431200200)
- manico telescopico (art. nr. 4430901400)

1. In funzione del grado di sporco, miscelare da 50 a 100 ml di timberCLEAN ECO con 5 l di acqua tiepida (o da 100 a 200 ml con 10 l di acqua tiepida)
2. Utilizzare il profiMOP ECO per pulire il pavimento con l'acqua saponata. Sciogliere e raccogliere lo sporco, quindi ripulire il mop immergendolo nel secchio rosso dell'acqua sporca del mopTROLLEY
3. Strizzare il profiMOP ECO umido nella profiMOP pressa.
4. Immergere il profiMOP ECO nel secchio blu, assorbire la soluzione detergente, strizzare e tornare a pulire la superficie
5. Ripetere la procedura
6. Lasciar asciugare la superficie. Durante la pulizia evitare di bagnare troppo il pavimento e non lasciare pozze d'acqua che potrebbero danneggiare il manto in legno

Sistema i.h.s. di Hagleitner

- safetyBOX blue (art. nr. 4431201300)
- safetyBOX coperchio (art. nr. 4431203200)
- 20 × safetyMOP PARKETT (art. nr. 4431201900)
- supporto per safetyMOP (art. nr. 4431202000)
- manico telescopico (art. nr. 4430901400)

1. In funzione del grado di sporco, miscelare nel safetyBOX da 50 a 100 ml di timberCLEAN ECO con 4,5 - 5 l di acqua tiepida
2. Disporre nel safetyBOX con la soluzione detergente 20 safetyMOP PARKETT pre-lavati e asciugati
3. Chiudere ermeticamente il safetyBOX con il safetyBOX coperchio
4. Ribaltare il safetyBOX e attendere 15 minuti
5. Con il supporto per safetyMOP prendere il primo safetyMOP PARKETT e pulire da 15 a 20 m² di superficie
6. Rimuovere il safetyMOP PARKETT usato dal supporto per safetyMOP e metterlo nella biancheria da lavare
7. Quindi fissare un nuovo safetyMOP PARKETT pulito sul supporto, pulire da 15 a 20 m² di superficie e proseguire come al punto sei
8. Lavare i safetyMOP PARKETT a 60 °C prima di impiegarli nuovamente

Con un solo safetyBOX si possono pulire fino a 500 m² di pavimento.

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL.
Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02 9500431
Fax +39 02 95760507
milano@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a,
39044 Egna
Tel. +39 0471 052816
Fax +39 0471 052817
egna@hagleitner.it

www.hagleitner.com