active ECO
Sgrassante

Nome del prodotto	active ECO
Ambito del prodotto	Igiene della cucina

Descrizione del prodotto
Sgrassatore e detergente liquido ecologico, per l'uso universale in cucina. Certificato con il marchio austriaco ecologico e con il marchio EU-Ecolabel.

Unità imballo
6 x 1 kg bottiglia di sistema	art. nr. 4420100208
Tanica da 10 kg	art. nr. 4420100211

Valore pH
alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego
Indicato per piani di lavoro, pavimenti, soffitti, pareti, cappe fumarie, aspiratori, forni a microonde, ecc. Elimina facilmente resti di sporco, grasso e macchie proteiche anche in posti difficilmente accessibili. Adatto anche per piastre da griglia, pentole per cottura a vapore e forni per eliminare resti e incrostazioni di cibi.



Dosaggio
Pulizia a spruzzo: Spruzzare con la pistola il prodotto non diluito sulla superficie calda. Per la pulizia di superfici: dipendente dal tipo di sporco 30-50 ml su 10 litri.

Indicazioni di sicurezza
Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Immagazzinamento
Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.

Prodotto suggerito
Da impiego con l’spugna stoviglie verde (art. nr. 4450401300) oppure l’spugnettain acciaio (art. nr. 4450400700).

Unità di vendita	**Paletta “EUR”**
Pezzo	342 pezzi

UW 634

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at