**selectMED**

Polimer diszperzió

**Terméknév**

selectMED

Felhasználási területe

Padló higiénia

Termékleírás

Speciális, teljesen alkohollal és fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló bevonat minden vízálló padlóra. Magas fényű ápolófilmet képez. Ultra-High-Speed módszer alkalmazása lehetséges. Ne használja nyers fapadlón, polírozott kőburkolaton, járólapon vagy apróköves felületen.

Csomagolási egység

10 l kanna

Cikkszám: 4431901111

pH-érték

lúgos

Felhasználás | Alkalmazási terület

A terméket alaptisztított, tenzidmentes és száraz padlóra vékonyan és egyenletesen vigye fel. Csak teljes száradás után (kb. 20 - 30 perc) vigyen fel további rétegeket. Új bevonatoknál 2 - 4 alkalommal. Feldolgozás előtt a padlófűtést kapcsolja ki. A védőréteg 1 - 2 nap után terhelhető. Új bevonatokat kb. 1 hétig csak tiszta vízzel nedvesen törölje le.

Adagolás

A terméket hígítás nélkül alkalmazza.

Figyelmeztetés


Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. Felhasználás előtt olvassa el a termékismertetőt. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó. Hidegre érzékeny.

Termékajánlás

ÁPOLÁS: Normál szennyeződésnél nedves törléses eljárás. Erős szennyeződés esetén nedves törléses eljárás BULFLOR-ral vagy ALCOFLOR-ral vagy High-Speed alkalmazással. ALAPTISZTÍTÓ: Könnyen eltávolítható a ZACK-kal, ill. SKAT-tal, NEOLAN-nal linóleumhoz vagy gumibevonathoz.





Padló higiénia

selectMED

Polimer diszperzió

Értékesítési egység

Kanna

EU raklap

60 kanna