



## selectMED

Dispersione polimerica



**Nome del prodotto**

selectMED

**Ambito del prodotto**

Igiene dei pavimenti

### Descrizione del prodotto

Rivestimento speciale per tutti i pavimenti impermeabili ad alto contenuto di alcool e sanificante. Crea una pellicola protettiva molto lucida. L'uso del metodo Ultra-High-Speed è possibile. Non usare su pavimenti in legno grezzo, pavimenti in pietra lucidati, piastrelle o gres.

### Unità imballo

10 l tanica

nr. art. 4431901111

### Valore pH

alcalino

### Metodo d'uso e campo di impiego

Applicare sul pavimento pulito a fondo, privo di tensioattivi e asciutto uno strato sottile e uniforme di prodotto. Solo quando il pavimento è completamente asciutto (dopo ca. 20 - 30 minuti), procedere con ulteriori passate. Se si applica il rivestimento per la prima volta, sono necessarie 2 - 4 passate. Prima di utilizzare il prodotto, spegnere l'eventuale riscaldamento a pavimento. Dopo 1 - 2 giorni il film protettivo è completamente resistente. Per ca. 1 settimana, sui nuovi rivestimenti pulire solo con panno umido e acqua pulita.

### Dosaggio

Applicare il prodotto puro.

### Indicazioni di sicurezza


Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

### Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Sensibile alle basse temperature.

### Raccomandazione sul prodotto

**PULIZIA DI MANTENIMENTO:** Per sporco normale, pulizia con panno umido. In caso di sporco ostinato, lavaggio con BULFLOR o ALCOFLOR oppure uso di High-Speed. **PULIZIA PROFONDA:** Facile da rimuovere con ZACK o SKAT, NEOLAN per linoleum o rivestimenti in gomma.





## Igiene dei pavimenti

### **selectMED**

Dispersione polimerica

**Unità di vendita**

Tanica

**Paletta "EUR"**

60 taniche