



hygienicDES FORTE

Flächen- und Schnelldesinfektion



Produktname hygienicDES FORTE
Produktbereich Desinfektion

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion für alle alkoholbeständigen Flächen. VAH/ÖGHMP gelistet. Parfumfrei. pH-Wert neutral.

Verpackungseinheit

6 x 0,9 kg Art.-Nr. 4460100808

pH-Wert

neutral

Anwendung | Einsatzgebiet

Zum raschen Desinfizieren auch während des Arbeitsprozesses z.B. in Küchen, Sanitäranlagen, Pflegeheimen, Arztpraxen. Besonders für unzugängliche Flächen sowie in allen Bereichen, in denen eine schnelle Wirksamkeit gegen Keime nötig ist.

Dosierung

Unverdünnt, flächendeckend auftragen, mit Einmaltuch verteilen und austrocknen lassen. Kein Nachspülen mit Wasser notwendig. Nur lokal anwenden. Bakterizid, levurozid gem. VAH/ÖGHMP: konz.-5 Min., EN 13727: konz.-1 Min., EN 13624: konz.-1 Min. Tuberkulozid gem. EN 14348: konz.-30 Sek. Wirksam gegen behüllte Viren inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Corona (begrenzt viruzid, gem. DVV/ RKI): konz.-30 Sek. Wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476: konz.-1 Min. Wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476: konz.-30 Sek. Wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS): konz.-3 Min. Desinfektion in Kombination mit hup DRY XL roll gem. EN 16615: konz.-1 Min.

Dosiertabelle

Wirkspektrum hygienicDES FORTE:

Prüfungen nach VAH / ÖGHMP / RKI / DVV			
Prüfnorm	Einwirkzeit	Dosierung	Belastung
VAH / ÖGHMP bakterizid / levurozid	5 Min.	100 %	hoch
RKI / DVV begrenzt viruzid (behüllte Viren)	30 Sek.	100 %	gering





hygienicDES FORTE
Flächen- und Schnelldesinfektion

Ergänzende Prüfungen nach EN			
Prüfnorm	Einwirkzeit	Dosierung	Belastung
EN 13727 bakterizid	1 Min.	100 %	hoch
EN 13624 levurozid	1 Min.	100 %	hoch
EN 14348 tuberkulozid	30 Sek.	100 %	gering
EN 14476 (Norovirus, MNV)	1 Min.	100 %	-
EN 14476 (Rotavirus)	30 Sek.	100 %	-
EN 14476 (Adenovirus)	3 Min.	100 %	gering
Desinfektion mit hup DRY Tüchern (EN 16615, 4-Felder-Test)	1 Min.	100 %	hoch

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen.** Kindersicher aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Erste-Hilfe: Nach Einatmen für Frischluft sorgen.

Produktempfehlung

Für alkoholempfindliche Oberflächen empfehlen wir hygienicPLUS.

Desinfektion

hygienicDES FORTE
Flächen- und Schnelldesinfektion

Verkaufseinheit
Stück

Europalette
342 Stück